



安装步骤

1. 墙面安装龙骨
2. 填充聚酯纤维棉
3. 使用汽枪钉把布艺软包固定在龙骨上

适应场所 / place



录音棚空间

演播室、录音室、听音室
排练场等空间音质施工

办公空间

会议室、写字楼、厅堂
酒店等吸音保密施工

大型空间

剧场、影视、体育馆
歌舞厅等观演、娱乐
装饰声效施工



会议室施工效果

